

BADKAMER-DICHT

Waterdichte bekleding voor bad-, douchekamer en keuken



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale oppervlakken, zelfs vochtige, in bad-, douchekamers en keukens 100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken met o.a. tegels. **BADKAMER-DICHT** is ideaal in combinatie met de universele en elastische tegellijm **ASCOFIX KLEEF & VAST**, ook voor moeilijke ondergronden.

Toepassing

Te gebruiken op alle ondergronden, zelfs vochtige zoals hout, gipsplaten, gas- en cellenbeton, pleisterwerk, zandcementdekvloeren (chape), metselwerk, ..

Voordelen

- › Elastisch
- › Kan gebruikt worden op alle soorten ondergronden
- › Geschikt voor muren & vloeren
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Gemakkelijk aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Zie calculator

Met 1 liter Badkamer-Dicht behandel je:

- 3 m² oppervlak
- Of 8 lopende meter hoek

Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Alleen geschikt voor binnentoepassingen.
- Niet geschikt voor het dichten van "bassins" waarin permanent water wordt opgeslagen.
- Reinig je materiaal meteen na het werk met water.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Hars	Wit	0,7 L / 2 L	3 m ² /L	Ca. 12 uur	2	Ja

BADKAMER-DICHT

Waterdichte bekleding voor bad-, douchemkamer en keuken



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Dicht eventuele barsten en scheuren en vul gaten op met **WATERDRUK-STOP**
- Egaliseer eerst de ondergrond indien deze te ruw is alvorens te betegelen.
- Het gebruik van een speciale hechtlaag is **OVERBODIG** en de ondergrond mag licht vochtig zijn.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer **BADKAMER-DICHT** op voor gebruik.
- Breng een eerste laag **BADKAMER-DICHT** aan met kwast of roller à rato van ca. 0,15 L/m².
- Verstevig na ca. 2 à 3 u (20°C) alle wand- en vloer- aansluitingen met **ANTI-SCHEUR**. Verstevig steeds eerst de horizontale hoeken en vervolgens de verticale. Zie voor gedetailleerde plaatsingsvoorschriften op de verpakking **ANTI-SCHEUR**.
- Breng een 2de laag **BADKAMER-DICHT** aan onmiddellijk na de versteviging van alle hoeken.
- Breng een extra laag aan rondom leidingen en afvoeren.
- Laat het geheel ca. 12 u (20°C) drogen, alvorens de ruimte in gebruik te nemen of te betegelen.
- Ventileer de ruimte goed om het drogingsproces te versnellen.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging
 2L ± 5,5 m ²	 12 h/u	 H ₂ O

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

