

# VLOER-COATING EXTREME

Waterbestendige en vuilafstotende duurzame vloercoating



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het beschermen van betonnen vloeren tegen herhaaldelijke belasting door oa. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en beschermt de ondergrond tegen vlekken, vetten en dooizout. Dankzij zijn speciale samenstelling is de **VLOER-COATING EXTREME** waterafstotend en kan hij gemakkelijk gereinigd worden met alledaagse onderhoudsproducten. De kleur is betongrijs (RAL 7023).

## Toepassing

Te gebruiken voor poreuze betonnen vloeren binnenshuis maar ook buitenshuis. Kan aangebracht worden op cementvloeren, beton bijvoorbeeld in garages of kelders, op trappen of vensterbanken.

## Voordelen

- › Makkelijk te reinigen
- › Bestand tegen vlekken en vetten
- › Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 0,1 L/ m<sup>2</sup> per laag.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10°C en hoger dan 30°C.
- Eco Formule: **VLOER-COATING EXTREME** bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Door dit product te gebruiken werk je mee aan een milieuvriendelijke leefomgeving.
- Je gereedschap kan je reinigen met water, onmiddellijk na het werk.
- Voor een nieuwe betonnen vloer, wacht 3 maanden alvorens de coating aan te brengen.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaat co-polymeer	Betongrijs	1 L / 4 L	5 m <sup>2</sup> /L	Ca. 24 uur	2	Ja

# VLOER-COATING

Waterbestendige en vuilafstotende duurzame vloercoating



GEBRUIKSAANWIJZING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij en absorberend.
- Ga eerst na of de vloer voldoende poreus is. Breng een paar druppels water op de vloer aan. Als de druppels in de vloer dringen, is hij voldoende poreus. Als ze op het vloeroppervlak parelen, dan is de vloer niet poreus genoeg en dus niet geschikt om er de vloerverf op aan te brengen. Schuur de vloer met korrel 80 om het oppervlak te ontglanzen of reinig de vloer met zoutzuur en water (1 liter zoutzuur op 4 liter water). Spoel het oppervlak na. Laat 48 uur drogen. Doe de 'druppeltest' opnieuw en herhaal zo nodig de behandeling (zoutzuur op 4 liter water).
- Verwijder eventueel loszittend cement, verfresten, zouten en schimmels met een staalborstel.
- Dicht barsten en scheuren met de **WATERDRUK-STOP**.
- Spoel het voorbereide oppervlak na met water en laat drogen.

## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 2 lagen **VLOER-COATING EXTREME** met een borstel of roller aan à rato van ca. 0,1 L/ m<sup>2</sup>/ laag.
- Verdun de eerste laag met 10% water om de hechting te optimaliseren.
- Breng een tweede laag onverdund aan nadat de eerste laag volledig droog is. Dit duurt ongeveer 24u.
- Wij raden aan om 3 dagen te wachten alvorens de behandelde ruimte terug in gebruik te nemen.



## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

