



- **2 in 1: vochtscherm tussen muur en behang of verf, en anti-salpeter behandeling**
- **Verstevigt de muur**
- **Blokkeert het vocht in de muur**
- **Solventvrij, geurloos**
- **Reiniging van werktuigen en handen met water**
- **Laat de ondergrond ademen**

Preventieve en actieve behandeling voor het schilderen of behangen. Vormt een vochtwerend scherm op binnenmuren gesitueerd boven grondniveau, behandelt tegen salpeter en verstevigt de ondergrond.. Te gebruiken voor het behangen of schilderen. Voorkomt blaasvorming in de verf, loskomend behang, ...

Eveneens geschikt voor de bescherming van binnenmuren in decoratieve baksteen.

### **TOEPASSINGEN**

Te gebruiken op binnenmuren boven grondniveau (niet ingegraven).

Geschikt voor pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, cement, ...

Niet geschikt voor niet of weinig absorberende materialen

### **EIGENSCHAPPEN**

- Acrylharsen en siliconen op waterbasis
- Waterbeschermend, diep indringend en hechtend
- Fixeert de ondergrond
- Behoudt porositeit, laat ondergrond ademen
- Verhardt oudere pleisterlagen
- Vormt een vochtscherm
- Beschermt decoratief metselwerk binnenshuis
- Het vergemakkelijkt het glijden van de banen tijdens het behangen.
- Belet of vermindert de ontwikkeling van zouten van nitrificerende bacterieën en vermindert het vochttransport dat tot salpetervorming leidt

### **TECHNISCHE KENMERKEN**

Droogtijd: Voor het behangen of schilderen: min. 48 uur

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

#### **Vorbereiding:**

Aanbrengen op een gezonde, propere, poreuze en droge ondergrond. Oude verf afschuren en oud behang verwijderen. Scheuren en barsten dichten met Rubson Acrylaat Schilderskit of Rubson Scheur. Gaten vullen met een geschikt vulmiddel.



## PRODUCTINFORMATIE

### Vochtige Binnenmuren

#### **Verwerking:**

Breng het product aan met roller of kwast, in 2 kruiselingse lagen. Zorg ervoor dat de behandeling tot ruim buiten de vochtige zone uitgevoerd wordt tot verzadiging van de ondergrond. De droging van de muur verloopt door trage verdamping van het vocht binnenin de muur.

Wacht minimum 2 tot 4 dagen alvorens een bekleding aan te brengen of te schilderen. Indien uitbloeiingen zich voordoen tijdens de droging, verwijder deze met de borstel en herbehandel in functie van de hoeveelheid.

#### **Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Met water

#### **VERBRUIK**

Totaal: 0,3 tot 0,5 liter/m<sup>2</sup>, i.f.v. de porositeit van de ondergrond, aangebracht in 2 à 3 lagen

#### **GEREEDSCHAP**

Penseel, kwast, roller.

#### **VERPAKKINGEN**

- Flacon van 1 liter
- Jerrycan van 5 liter

#### **KLEUR**

Wit, kleurloos na toepassing

#### **HOUDBAARHEID**

Minimum 1 jaar in de ongeopende, oorspronkelijke verpakking, koel en vorstvrij bewaard. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

#### **TIP**

- Voor de behandeling de ruimte goed ventileren of verwarmen teneinde het drogen van de muur te bevorderen.
- Het product kan het uiterlijk aspect van de ondergrond licht wijzigen. Doe een test op een klein oppervlak alvorens toe te passen
- Voor ondergrondse muren, gebruik de Rubson kelderproducten.

#### **VEILIGHEIDSVORZORGEN**

- Bij gebruik in een gesloten ruimte: voldoende ventileren tijdens de verwerking en het drogen van het product.
- Buiten bereik van kinderen bewaren

**Rubson, overwint vocht!**