

## EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER

EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER kan worden gebruikt op al het hout en composiethout voor alle soorten terrassen en buitenmeubilair.

- » Ontvet en reinigt
- » Effectief en moeiteloos
- » Laat oppervlakken schoon en streeploos achter.



1L

2,5L



ONDERHOUD

EXTERIEUR

### VOORBEHANDELING

Maak het oppervlak grondig nat en borstel het af.

### APPLICATIE

Verdun 2 glazen MAINTENANCE CLEANER Ciranova in 2 liter lauwwater (1:4). Het is belangrijk om vooraf een test op een onopvallende plaats te doen (om de compatibiliteit van het product met de vloer te controleren).

Breng royaal aan en werk per oppervlak van 5 tot max. 8 m<sup>2</sup>.

Laat 5 tot 15 minuten intrekken (zonder het product te laten drogen), daarna met zachte borstel kuisen.

Spoel af met veel water (laat geen water op het oppervlak staan).

Voor zeer hardnekkige vlekken herhaalt u de behandeling door 2 glazen MAINTENANCE CLEANER CIRANOVA te verdunnen in 1 liter water.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Producttype

Watergedragen

#### Reiniging van het gereedschap

Water

#### Verbruik

Ca 10 m<sup>2</sup>/liter afhankelijk van de houtsoort

#### Droogtijd/reactietijd

Sterk afhankelijk van de temperatuur

#### Transport

Tussen 5°C en 25°C

#### Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

### BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.